


ビート用自動播種機 ASE


Auto
Seeding
Equipment



種子ホッパーに種を入れます
※約1ha分(9万粒)入ります



駆動開始用ペダルスイッチ



センサーがポットを感知すると
播種ロールが回転を始めます

◇ 播種作業をするにあたり、鉄の反転板(別売り)が必要です。

◇ アルミ製の反転板は変形した場合、精度が保証できない為、不可とします。

品名	型式	機体寸法(mm)	重量(kg)	電気容量	能力	
自動播種機	ASE	750 × 3200 × 1200	130	100V-100W	19秒/1冊	120冊/1h

製造元



サークル機工株式会社

本社 〒073-0043 北海道滝川市幸町3丁目3番12号

TEL : 0125 (22) 4350 FAX : 0125 (24) 7126

お求めは