



# 肥料分配機

## TFD2SHV

肥料の補給作業の  
省力化を実現!!



肥料の補給が素早く能率的

- たつぷり入る余裕の大型タンク
- トラックの荷台にジャストサイズ
- 手元のスイッチでラクラク操作
- 外部エレベータで掃除が簡単
- こし網を標準装備



# TFD2SHV

## エレベータ



- 作業時は倒して作業機に近づけ、移動時は立てて張出しを少なくします。バネの力で操作も楽々。
- 排出詰まりが少なく、掃除も簡単。
- タンク内の肥料の残りが少なく経済的。



## 首振り装備



ホースを左右に振っても無理がかからずスムーズにホースを扱えます。

## こし網標準装備

固まった肥料をほぐすため、こし網を標準装備としました。



型 式	機体寸法mm			床置き幅mm	床置き長mm	タンク容量m <sup>3</sup>	質量kg	適応トラック	排出方法	排出能力	駆動方法	操作方法	適応肥料
	全長	全幅	全高										
TFD 2SHV	2450	2320 (格納時)	2700	1970	2190	2.5	460	最大積載量 3t以上	バケット エレベータ	130L/分	電動モーター (DC24Vバッテリー)	排出パイプの 手元スイッチ による	粒状の化成肥料 またはBB肥料

※掲載の写真は最新ではない場合がございます。※本仕様は改良その他により予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。

ホームページ <http://www.toyonoki.co.jp>

農作業の安全は東洋農機の願いです。

わたくしたちは アグリパートナーです。



東洋農機株式会社 本社/〒080-2462 帯広市西22条北1丁目2番5号  
TEL0155-37-3191・FAX0155-37-5399

小清水営業所 〒099-3641 斜里郡小清水町元町1丁目13番11号 TEL (0152) 62-2309  
美幌営業所 〒092-0027 網走郡美幌町字稲美220-14 TEL (0152) 73-4158  
美瑛営業所 〒071-0215 上川郡美瑛町扇町232番地 TEL (0166) 92-1368  
三川営業所 〒069-1144 夕張郡由仁町本三川674 TEL (0123) 86-2436  
倶知安営業所 〒044-0077 虻田郡倶知安町字比羅夫60-1 TEL (0136) 22-2236

©R4.10(2000)